

1 Istruzioni di sicurezza

1.1 Generale

- Leggere completamente e con attenzione il manuale d'uso prima dell'uso.
- Il manuale d'uso è parte integrante del prodotto e contiene importanti informazioni sul suo corretto utilizzo.
- Conservare il manuale d'uso in un luogo sicuro.
- Le istruzioni per l'uso devono essere disponibili in caso di incertezze e di cessione del prodotto.
- Verificare se il cavo USB premium LED è adatto al collegamento del dispositivo.
- A tal fine, confrontare i dati tecnici del dispositivo da collegare e del cavo USB premium LED.
- Non riparare personalmente i prodotti difettosi, ma rivolgersi al rivenditore.
- Non modificare o smontare il cavo USB premium LED.
- Evitare sollecitazioni estreme come calore e freddo, umidità e luce solare diretta, microonde, vibrazioni e pressione meccanica.
- Utilizzare il cavo USB premium LED solo in condizioni di asciutto.
- In caso di emergenza e dopo l'uso, scollegare tutti i collegamenti tirando l'alloggiamento della spina.

1.2 Avvertenze



Avviso di pericoli che, se ignorati, possono provocare lesioni.



Avviso di pericoli che, se ignorati, possono causare danni materiali.

2 Descrizione e funzione

2.1 Cavo USB premium LED

Il cavo USB premium LED viene utilizzato per caricare e far funzionare un'ampia gamma di dispositivi, nonché per la trasmissione di media e dati tra i dispositivi e il veicolo. I cavi USB Premium LED non convertono la tensione. Non appena la variante da USB-C a USB-C viene collegata a una fonte di alimentazione e a un dispositivo, i LED sugli alloggiamenti dei connettori si accendono. Non appena le varianti da USB-C a USB-AF e da USB-C a USB-Lightning vengono collegate a una fonte di alimentazione, i LED sulle custodie dei connettori si accendono.

2.2 Ambito di consegna

Cavo USB premium LED, Istruzioni per l'uso

3 Uso previsto

Non è consentito un uso diverso da quello descritto nel capitolo Descrizione e funzioni. I cavi USB premium possono essere utilizzati solo in ambienti asciutti. La mancata osservanza di queste norme e delle istruzioni di sicurezza può causare incidenti e danni a persone e cose.

4 Connessione

4.1 Utilizzo nei veicoli:




Rischio di lesioni - Gli oggetti non fissati possono subire una forte accelerazione durante le manovre di guida brusche e gli incidenti e volare in modo incontrollato. Collocare il dispositivo collegato tramite il cavo USB premium LED negli appositi ripiani o fissarlo con supporti adeguati.



Cortocircuito di terra - I cortocircuiti verso terra possono causare l'interruzione del fusibile e il guasto dell'apparecchio. NON collegare contemporaneamente al veicolo dispositivi collegati al cavo USB premium LED tramite altre interfacce.

1. Collegare un dispositivo USB a una porta USB del veicolo utilizzando il cavo USB premium LED. In assenza di una porta USB del veicolo, è necessario utilizzare un adattatore di ricarica USB per auto.
2. Collocare il dispositivo collegato in una posizione sicura, in modo che i comandi importanti del veicolo siano facilmente accessibili.
3. Scollegare le connessioni della spina dopo l'uso.



4.2 Utilizzo in ambiente domestico:



Rischio di lesioni dovute a inciampi e cadute - I cavi possono essere trascurati. Collegare, posizionare, utilizzare e trasportare in modo sicuro i cavi e i dispositivi USB premium.

1. Collegare un dispositivo USB a una porta USB di un adattatore di ricarica USB o a un PC utilizzando il cavo USB premium LED.
2. Collocare il dispositivo collegato in una posizione sicura.
3. Scollegare la spina dopo l'uso.

5 Dati tecnici

Connessione 1	USB-C® Stecker, Power Delivery
Connessione 2	USB-C® Spina Lightning Presa A (a seconda del modello)
Lunghezza del cavo (m)	0.50m 1.0 m (a seconda del modello)
Potenza di uscita	Cavo con spina Lightning: max. 30 W Cavo con connettore USB-C®: max. 60 W Cavo con presa USB-A: max. 15 W
L'alimentazione fornita dall'interfaccia USB può essere diversa da quella indicata.	
Funzionamento Conservazione -40 ~ +80°C	

6 Manutenzione, assistenza, stoccaggio, trasporto

I prodotti non richiedono manutenzione.



Danno materiale

- Per la pulizia utilizzare solo un panno asciutto e morbido.
- Non utilizzare detergenti o prodotti chimici.
- Tenere il cavo USB premium LED fuori dalla portata dei bambini e lontano da polvere e sporcizia quando non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo.
- Conservare l'imballaggio originale e utilizzarlo per il trasporto.

7 Avviso di responsabilità (USA: si prega di notare l'esclusione di responsabilità nell'ultima pagina)

Ci riserviamo il diritto di apportare errori di stampa e modifiche al prodotto, alla confezione o alla documentazione del prodotto.

8 Istruzioni per lo smaltimento



Secondo la direttiva europea WEEE, i dispositivi elettrici ed elettronici non possono essere smaltiti con i rifiuti domestici. I loro componenti devono essere riciclati o smaltiti separatamente, poiché i componenti tossici e pericolosi possono causare danni duraturi alla salute e all'ambiente se smaltiti in modo non corretto. In qualità di consumatori, siete tenuti, ai sensi della legge tedesca sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche (ElektroG), a restituire gratuitamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche al produttore, al punto vendita o ai centri di raccolta pubblici istituiti a tale scopo al termine della loro vita utile. I dettagli sono regolati dalle rispettive leggi statali. Il simbolo sul prodotto, sulle istruzioni per l'uso e/o sull'imballaggio fa riferimento a queste norme. Separando, riciclando e smaltendo i vecchi apparecchi in questo modo, si dà un importante contributo alla tutela dell'ambiente. N. WEEE: 76550749

9 Dichiarazione di conformità

Con questi marchi, Volkswagen Zubehör GmbH dichiara che il prodotto soddisfa i requisiti di base e le linee guida delle rispettive normative locali.



CE: (EMC), RoHS



FCC: 47 CFR FCC Parte 15



RCM: EMC & C-Tick



ECAS: RoHS



UKCA: (EMC), RoHS



SABS: (EMC)



USB-IF organisation